

1º Passo




Comece pela medição do pé-direito, a partir do chão, que está definido no projeto e é indicado pelo engenheiro responsável ou pelo próprio cliente.

4º Passo



Antes de medir o comprimento dos ferros da estrutura (aço galvanizado), é preciso checar, no projeto, como será a colocação do forro. Os primeiros ferros são fixados a 15 cm ou 20 cm das paredes laterais. Entre eles, e por toda a extensão do vão, a cada 70 cm, no máximo, serão fixados os ferros inferiores da estrutura.

7º Passo



Amasse com o martelo a ponta em recorte.

2º Passo



Antes de bater o nível com a mangueira, confira se não há bolhas dentro dela. Todas as medidas partem do pé-direito, por isso ele deve ser exato.

5º Passo



Para preparar a ponta do ferro de aço galvanizado a ser fixada, meça o seu comprimento.

8º Passo



Dobre em "L" o pedaço amassado.

3º Passo



O nível é marcado com a linha.

6º Passo



Serre parte da ponta a ser dobrada.

9º Passo




Fixe o ferro em "L" na marcação da parede, com auxílio da pistola finca-pino. Em direção cruzada, o espaçamento entre os ferros estruturais varia de 1,30 m a 1,40 m e o primeiro é fixado junto à parede de onde parte a colocação do forro.

10º Passo



Depois de pronta a estrutura nas paredes (inferiores e superiores), parafuse os ferros em suas intersecções, por baixo, com parafusos GN 25 ou GN 35.

13º Passo



Depois estique a linha no sentido da estrutura inferior, de uma parede à outra.

16º Passo



Com a parafusadeira, fixe a cantoneira diretamente sob o ferro inferior, junto à parede.

11º Passo



Se a base do forro tiver um comprimento maior que 6 m, haverá emendas nos ferros da estrutura, que também deverão ser parafusadas em suas duas pontas.

14º Passo



Para finalizar a estrutura metálica, fixe a cada 1,20 m reforços, chamados de estrutura auxiliar ou pendural, pregados verticalmente, do teto até o ferro superior.

17º Passo



Antes de iniciar a colocação das placas de PVC, é preciso medi-las e recortá-las, com 50 mm a menos que a distância entre as duas paredes laterais.

19º Passo



Por cima, faz-se o encaixe do lado "macho", sem parafusar.

12º Passo



Para nivelamento da estrutura superior, é necessário usar a linha de pedreiro. Mas primeiro faça uma marca na parede com o ferro e o lápis, para delimitar a espessura do ferro, que determina o ponto de fixação da linha.

15º Passo



Para fixar a cantoneira na parede de onde parte a colocação do forro, recorte antes as suas pontas em 45°, com auxílio do esquadro.

18º Passo



A primeira placa é encaixada pelo lado "fêmea", que é parafusado ao ferro, por baixo.

20º Passo



Novamente, o lado "fêmea" é parafusado por baixo à estrutura. A sequência é repetida por toda a extensão do forro.

belka

PVC